

☺ ☺ Módulo sobremesa para transferencia parámetros

☺ ☺ Desktop module for parameters transfer

1- Cambio de parámetros en controladores con comunicación

1- Change of parameters in communications controllers

Modelo / Model	Para referencias / For references
AKO-14916	AKO-14412, AKO-14423, AKOTIM-1X, AKO-14722, AKO-14723
AKO-14920	AKO-14012, AKO-14023, AKO-14024, AKO-14112, AKO-14120, AKO-14123, AKO-14124, AKO-14125, AKO-14129
AKO-14921	AKO-13012, AKO-13020, AKO-13023, AKO-13112, AKO-13120, AKO-13123
AKO-14922	AKO-10123, AKO-10223, AKO-10323

Los controladores salen programados de fábrica con los valores que figuran en las instrucciones.

The controllers leave the factory programmed with the values shown in the instructions.

Para variar los valores de dichos parámetros existen dos sistemas:

To vary the values of these parameters, two systems exist:

1. Cambio de parámetros utilizando las teclas que incorpora el frontal de cada controlador.

1. Change of parameters using the keys included in the front part of each controller.

Se procede según se indica en las instrucciones del propio controlador.

One proceeds according to the instructions indicated on the controller itself.

2. Cambio de parámetros utilizando un módulo sobremesa de transferencia de parámetros.

2. Change of parameters using a parameter transfer desktop model.

- 2.1. Cómo se transfieren los parámetros deseados hacia el módulo portátil **AKO-14918**.

- 2.1. How the required parameters are transferred to the **AKO-14918** portable module.

- 2.1.1. Conectar el alimentador **AKO-80018** al jack posterior del módulo de sobremesa **AKO-14916**, **AKO-14920**, **AKO-14921** o **AKO-14922** según corresponda.

- 2.1.1. Connect the **AKO-80018** feeder to the rear jack of the corresponding desktop module **AKO-14916**, **AKO-14920**, **AKO-14921** or **AKO-14922**.

- 2.1.2. Conectar el alimentador **AKO-80018** a la red (230 V ~).

- 2.1.2. Connect the **AKO-80018** feeder to the network (230 V ~).

- 2.1.3. Conectar el módulo portátil **AKO-14918** al módulo de sobremesa mediante su conector de 4 vías.

- 2.1.3. Connect the **AKO-14918** portable module to the desktop module with its 4-way connector.

- 2.1.4. Introducir el controlador en el módulo de sobremesa.

- 2.1.4. Insert the controller into the desktop module.

- 2.1.5. Programar los parámetros deseados en el controlador.

- 2.1.5. Program the parameters required in the controller.

- 2.1.6. Entrar en el parámetro P11 o L6 (Transferir parámetros) según el tipo de controlador.

- 2.1.6. Enter parameter P11 or L6 (Transfer parameters) according to the type of controller.

- 2.1.7. Seleccionar P11 o L6 = 1 (enviar). Al aceptar el valor se muestra de nuevo el parámetro P11 o L6 indicando que la transferencia ha sido correcta al módulo portátil **AKO-14918**.

- 2.1.7. Select P11 or L6 = 1 (send). On accepting the value, parameter P11 or L6 are displayed again indicating that transfer to the **AKO-14918** portable module has been correct.

- 2.1.8. Extraer el controlador.

- 2.1.8. Extract the controller.

2.2. Volcado o copia de los parámetros introducidos en el módulo portátil hacia cada controlador.

2.2.1. Conectar el alimentador **AKO-80018** al jack posterior del módulo de sobremesa **AKO-14916**, **AKO-14920**, **AKO-14921** o **AKO-14922** según corresponda.

2.2.2. Conectar el alimentador **AKO-80018** a la red (230 V ~).

2.2.3. Conectar el módulo portátil **AKO-14918** al módulo de sobremesa mediante su conector de 4 vías.

2.2.4. Mantener pulsada la tecla  en **AKO-10123**, **AKO-10223** y **AKO-10323**) mientras se introduce el controlador en el módulo de sobremesa hasta que el display del controlador muestre CPY o PY (según el modelo de controlador) indicando que la transferencia ha sido correcta.


2.2.5. Extraer el controlador.

2.2. Dumping or copy of the parameters introduced in the portable module to each controller.

2.2.1. Connect the **AKO-80018** feeder to the rear jack of the corresponding desktop module, **AKO-14916**, **AKO-14920**, **AKO-14921** or **AKO-14922**.

2.2.2. Connect the **AKO-80018** feeder to the network (230 V ~).

2.2.3. Connect the **AKO-14918** portable module to the desktop module with its 4-way connector.

2.2.4. Keep the  key pressed ( in **AKO-10123**, **AKO-10223** and **AKO-10323**) while the controller is inserted into the desktop module until the controller display shows CPY or PY (according to the controller module) indicating that transfer has been correct.

2.2.5. Extract the controller.

Advertencias

El uso del equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del mismo.

Para el funcionamiento correcto del módulo solamente deberá utilizarse el cable de comunicación suministrado por AKO.

Warnings

The use of the equipment without following the manufacturer's instructions may change its safety requirements.

Only the communications cable supplied by AKO should be used for the correct functioning of the module.